

# Pantalla G5e



JOHN DEERE

## Notas de distribución de software 24-1 para la pantalla G5e

10.28.3314-74

Tiempo de instalación del SO de la pantalla JD: Aproximadamente 20 minutos, sin datos existentes. El tiempo de instalación varía según la cantidad de datos existentes y la versión de software instalada en la actualidad en la pantalla. Los paquetes más recientes para la pantalla G5e se pueden descargar e instalar desde StellarSupport™ mediante un dispositivo USB. Consultar las instrucciones de montaje de software en la sección “Actualizaciones de software” del sitio web de StellarSupport™ para obtener más información.

### Nuevas funciones:

- **Comprobación para la reprogramación con espacio de memoria limitado**

Con la actualización de la G5e a la versión 24-1 del software, los clientes recibirán asistencia durante el proceso de reprogramación. La actualización de la pantalla G5e requiere una cantidad importante de espacio de almacenamiento. Si no hay suficiente espacio y se inicia un evento de reprogramación, la pantalla puede tener problemas para completar la actualización o puede colgarse. Para solucionar este problema, la versión 24-1 y el software de la G5e más reciente incluirán una comprobación del espacio de memoria interna a fin de comparar la memoria requerida con el espacio disponible en la pantalla. Si la memoria disponible es inferior a la necesaria, la reprogramación automática se cancelará y una ventana emergente notificará al operador. Esta ventana emergente informará al operador de cuánto espacio de memoria se necesita junto con un enlace directo al Administrador de archivos donde podrá exportar y eliminar datos como considere conveniente.

- **Reversión a una versión anterior de la G5e**

Después de actualizar a la versión 24-1 del software, la pantalla G5e podrá volver a una versión de software instalada anteriormente. Con la aplicación Administrador de software, los operadores pueden ver y cambiar a una versión anterior del software de la G5e. También pueden usar un USB con una versión anterior del software de la G5e para reprogramar a la versión deseada. Sin embargo, la reversión o reprogramación a una versión anterior puede restringirse en caso de problemas de seguridad.

# Información adicional y recursos de formación

## Manual del operador

Una copia del Manual del operador de la pantalla G5e está disponible en la aplicación del Centro de ayuda. Este contenido se actualizará con actualizaciones de software según sea necesario. Leer siempre la versión más reciente del manual del operador antes de usar la máquina. Para obtener una copia del manual del operador, consultar al concesionario o visitar [techpubs.deere.com](http://techpubs.deere.com).

**Ayuda en pantalla**  (si corresponde, de lo contrario, retirar el bloque)

La ayuda en pantalla complementa la información que se proporciona en el manual del operador. Se puede hacer referencia a la ayuda en pantalla abriendo la aplicación Centro de ayuda en la pantalla o pulsando el icono Información en la parte superior de cualquier página para ver la información de ayuda relevante para esa página.

## Simuladores de formación

Para obtener más información sobre la pantalla de 5.<sup>a</sup> generación, existe un simulador de formación en línea disponible en [displaysimulator.deere.com](http://displaysimulator.deere.com).

## Notas de distribución

Estas son las notas de distribución de actualización de software G5e y se pueden encontrar en <http://www.stellarsupport.com/>. Nota: El uso que se haga del software está sujeto al acuerdo de licencia de usuario final que se incluye con el software.

**Copyright © 1996-2024 Deere & Company**